



Integration mit dem Tasking CrossView Debugger

Voraussetzungen:

EasyCODE V7.1.0.3 oder höher und TASKING´s CrossView Debugger ab Version 6.0.
Unterstützte Zielsysteme: C166 und ST10 Familie

Konfiguration:

1. Starten Sie die Tasking EDE. Die Aktivierung erfolgt ausschließlich durch checken der Option „EasyCODE Support“ im EDE Menü des CrossView Debuggers.
Menüpunkt: „EDE\CrossView Pro Options\Miscellaneous“

Weitere Einstellungen sind nicht nötig.
2. Wenn Sie den Debugger direkt, also nicht aus der EDE starten, starten Sie den Debugger zur Verwendung mit EasyCODE mit dem Aufrufparameter `-easycode`.
3. Beide Versionen ermöglichen ein direktes Debuggen am Struktogramm unter Verwendung des Tasking Debug Menüs.

Wenn Sie Probleme mit dieser Toolkopplung haben wenden Sie sich bitte an das EasyCODE Supportteam.
Wenn Sie Fragen zur TASKING EDE oder dem CrossView Debugger haben, kontaktieren Sie bitte TASKING.

Kontakt:

EASYCODE GmbH
Löwenberger Straße 50
D-90475 Nürnberg

Tel: 0049-911-99 840-60
Fax: 0049-911-99 840-97
e-mail: info@easycode.de
support@easycode.de